M-A1 蓝牙控制器说明书



M-A1 蓝牙控制器系统特点

突出特性:

1、M-A1 蓝牙支持无线蓝牙控制,传输 10 米有效,抗干扰能力强,稳定可靠。

2、M-A1 蓝牙支持播放设置 模式切换 测试通道 测试点位。

蓝牙软件下载: (特别操作)

1、打开浏览器 扫一扫 功能

2、扫描有图二维码,点击下载 APP



第1页共17页

1、控制器 蓝牙天线接上 控制器通电。

2、手机设置:打开蓝牙



打开手机蓝牙

搜索蓝牙设备

.5:36		🗴 🕸 🕲 🖓 🖉 🖉 🖉		
\leftarrow	蓝牙	?		
蓝瓦	F			
当前	可被附近的蓝牙设备发现。	0		
设备	昏名称	荣耀X40 >		
接收	文的文件	>		
已配	对的设备			
⊁	宝骏510-002FFE	තු		
⊁	HE05	තු		
⊁	HW22	තු		
⊁	秦	තු		
收起 ~				
লস	设备	€))		
\ast	GREELED3641			
⊁	GREELED3641			

配对成功

· 5:06 •	6	1997 & Stan Maria III.
\leftarrow	蓝牙	?
蓝牙	F	
当前	可被附近的蓝牙设备发现。	•
设备	旨名称	荣羅X40 ≥
接收	放的文件	>
已配	对的设备	
∦	GREELED3641	¢
∦	宝骏510-002FFE	ŝ
∦	HE05	τ <u>φ</u>
	更多 🗸	
可用	设备	\$ <mark></mark> }
∦	GREELED3641	
∦	6C:0D:C4:2A:01:49	
∦	S0c5764e10c1cbeda	aC
∦	AIMA-04D22A	

点击设备进行配对



配对成功后,在手机已配对的设备列表上就可以看到我们的蓝牙控制器,然后打开灯光软件 进行控制就可以。

3、打开灯光控制器软件:





勾选设备 (可以单选,可以多选)

点击进入控制界面



控制界面:播放设置

写码操作(针对 DMX512 控制器)

测试操作





测试操作:

端口测试

通道测试:通道1-红色通道2-绿色

通道 3-蓝色 通道 4-白色

静态颜色:可手动设置静态颜色

逐点跑马、手动跑点(测试点位)

第4页共17页

4、控制器 2 个端口输出,每个端口最大可带 1024 灯(只支持 TTL 信号),DMX 单个端口。
5、播放内容存放在 SD 卡中,SD 卡内最多可存放 32 个效果文件,SD 卡容量支持 128MB-32GB。
6、内置效果支持带载灯具为 3 通道(RGB)和 4 通道(RGBW)像素点;控制器自带 130 种测试效果,SD 卡内置 20 中模式,并且内置效果也可以实现同步播放。

蓝牙 02

7、支持单台、多台同时控制。

示意图:

蓝牙 01

* * ****** **+•••** 首页 默认分组 ビ编辑 可删除 GREELED3641 * all 5 区编辑 可删除 控制设备 蓝牙 04 蓝牙 03 \ast \ast 移动设备 (手机)

第5页共17页

四、M-A1系统特点

1、 32级—65536级灰度控制,软件 Gamma 校正处理。

2、支持各种点、线、面光源,支持各种规则,异形处理。

3、 控制器端口可带 DMX 1*512pixels; SPI 2*1024 灯。

4、单台,多台级联同步,级联同步时只操作第一台控制器,后面控制器相当于分控。使用 Simple LED 程序软件,多台同步使用时导出多个程序文件,文件名的最后一个数字为顺序拷贝到对应的控制器上, 控制器根据 ID 序号去识别文件中相应的程序内容。

5、M-A1 可存文件不受限制,但是不能超出 SD 卡的存储容量,建议在做程序的时候尽量把程序文件压缩 到最小的范围,两端口独立输出,互不干扰。

6、支持常规的 RGB 灯具(串行, DMX512)和 RGBW 灯具。

7、控制器新增一键复位功能,主界面同时按住 🔘 循环/OK 键和 🔘 速度+键。

菜单显示 数码显示 液晶显示 中文翻译 (1)1-c P хххх 设置芯片 Set Chip 2 设置亮度、伽马值 2-b r, g-22 Set Bright 100% 3 3-r F Set RF Mode 设置 RF 频段 4 4-r g b Set RGB Mode 设置灯具通道 (5) RTC :1970-00-00 5-R T C 定时功能 6) 6:d-0 1 ID :01 设置 ID 编号 $\overline{7}$ 7: c 150 AC Delay: 150MS 交流频率 8 8:50 HZ WorkMode:50HZ 工作频率 9: V 605 (9) VER 6.05 版本序列

三、数码显示屏及按键含义:

四、主界面显示说明:



F: 代表的是单个内置模式跑动; 按 / 循环/OK 键切换为 E: 代表全部内置循环。

第6页共17页

d: 代表的是单个 SD 卡文件跑动; 按 🦳 循环/OK 键切换为 A: 代表全部 SD 卡循环

按键名称	含义
速度 +/-	在主界面直接切换速度,在其他状态下则为上下选择按键。
模式 +/-	在主界面直接切换控制器内置程序,以及 SD 卡程序切换。
写码 (ADR)	灯具编地址,让灯具顺序正常。
测试(Test)	总共5种测试效果,检测是否信号畅通和供电是否充足,写码是否正确。
循环(OK)	设置以上的项目最后都要按确定(OK)键确定、保存、返回和退出.
菜单(MENU)	设置:芯片、亮度、RF频段、通道、时间、ID编号、同步频率、工作频率、版本号

操作步骤说明

1、设置芯片(CHIP):

芯片就是使用灯具的型号,市场上常用芯片型号如下: UCS1903、UCS1904、UCS2909、UCS2903、UCS1912、TM1803、TM1804 TM1809、TM1914(断点续传)、WS2811、WS2812、WS2818(断点续传) SM16703、SK6812、SK6814、GS8206(断点续传)、GS8205(断点续传) UCS5603(断点续传)、P9883(断点续传) 每台控制器使用都需要选择芯片型号 UCS512C 系列,B 系列,D 系列; SM16512, TM512AC 全彩的灯具是通过芯片来控制器,不管用的是什么全彩灯具都是有型号的,所以在使用时要先明确灯具 的具体芯片型号,知道型号再操作控制器。

具体操作步骤如下:

第一步:按 (MENU) 键进入



第二步:再按 ()循环/OK 键进入芯片选择界面



第三步: 按 **速度+/速度**- 切换芯片型号,选择灯具对应的型号。 第 7 页 共 17 页 五

芯片选择对应表				
01: 512H	02: 512L	03: 1903	04: <mark>6812</mark>	
05: 6703	06: 1804	07: <mark>2904</mark>	08: <mark>2811</mark>	
09: 2812	10: 1914	11: 9883	12: 8206	
13: 8205	14: 5603	15: 512P	16: 1923	
17: 1814				

第四步:按 循环/OK 键,保存到控制器即可,灯具则开始出效果。

2、切换模式(MODE):

可分为 SD 卡程序模式 和 内置效果模式,两种模式之间可以相互切换,按住 ()循环/OK 键 3 秒可 在两种模式之间切换。如果不喜欢控制器自带的内置效果,就需要程序人员设计程序拷贝到 SD 卡中; 如果简单的轮廓效果不需要太多的变化样式,就可以直接用内置效果,共计 86 种。

SD 卡程序模式: 是通过程序软件来进行设计的, 根据客户的要求, 或者设计人员自己设计。

具体的操作步骤如下:

第一步:	按()	循环/OK键3秒,	SD 卡程序与内置程序切换,	待界面显示如下
------	-----	-----------	----------------	---------



d: SD 卡的程序模式; 01: 第1个程序; 5: 速度 5

第二步:按 **模式**+/-键,上下切换模式文件。



第三步:按 **速度**+/- 键,调整控制器速度。

	B		2	H
--	---	--	---	---

按 **循环/OK**键单次,切换单个程序循环与所有程序循环。

第8页共17页



- d: 代表 SD 卡程序单个循环; A: 代表 SD 卡程序全部循环。
- F: 代表内置程序单个循环; E: 代表内置程序全部循环

内置效果模式: (控制器插卡和不插卡都可以调出内置效果,简单来说跟 SD 卡无关。)

控制器本身自带的效果程序,这些内置的效果程序是比较简单化的,主要用来测试灯具是否畅通和 控制器是否正常工作,如果想要更加绚丽的效果就需要通过编写程序文件放置到 SD 卡当中。像一些简 单的轮廓就可以使用内置效果。

具体的操作步骤如下:

第一步:长按 ()循环 (OK)键 3 秒,待界面显示



F: 控制器内置程序模式; 01: 第一个程序; 5: 速度 5
第二步: 按 ○ 模式+/-键, 切换程序, 总共 86 种模式



第三步:按 速度+/-键,切换程序速度。



按 **循环/OK**键单次,切换单个程序循环与所有程序循环。



d:代表 SD 卡程序单个循环; A:代表 SD 卡全部程序循环。

F: 代表内置程序单个循环; E: 代表全部内置程序循环。

第9页共17页

3、通道切换:

通道是指灯具的 R、G、B 三个的前后顺序,总共有 7 种顺序;当设计的程序文件和实际灯具亮出 来的颜色有偏差的时候,应为 RGB 的顺序发生了错位,所以要调整 R G B 的顺序。 具体的操作步骤如下:

第一步: 按 🔘 菜单 (MENU) 键 4 次, 界面显示如下



第二步:再按循环/OK 键确认进入通道选择界面。



第三步: 按 **● 速度**+/- 键, 切换通道 (rgb、rbg、gbr、grb, bgr、brg、rgbw), 选择灯具对 应的通道。

第四步:按 () 循环/OK 键,保存并返回主界面。

4、设置 ID:

多台控制器同步使用时,用户可选择自己设置每台控制器的 ID 编号,或者编写程序时分开每台控制器的程序,如需要设置 ID 编号,按照先后顺序设置。单台使用时 ID 编号为 0001,因为做程序的时候会设置图纸端口编号,如:端口在 1--2 的范围肯定是第一台控制器。

第一步:按 菜单 (MENU)键 6 次,界面显示如下



第二步:按 () 循环/OK 键进入 ID 设置界面。



第 10 页 共 17 页

第三步:按 / 速度+/- 键,切换数字,选择该控制器对应的数字。

第四步:按 **循环/OK** 键确定返回主界面。

5、调节亮度(Bright):

当实际的灯具的亮度偏亮或者亮度偏低的情况下,可以适当的调节亮度值,只能调节整体的亮度, 等级 5%---100%,百分比越大,亮度越高。

第一步:按 ○ 菜单(MENU) 键 2 次,界面显示如下



第二步:按 **循环/OK**键进入亮度调节界面。



第三步: 按 **速度**+/- 键切换数字等级,选择合适的灯具亮度 005-100,数字越大亮度越高。

第四步:按 **循环/OK** 键保存到控制器,灯具则会调节到选择的对应的亮度。

6、设置伽马值:

第一步:按 英单 (MENU) 键 2 次,界面显示



第二步:按 **循环/OK**键 2 次进入伽马值的调节界面。



第四步:按 **速度**+/-键,切换伽马值,调整好数值按 **循环/OK**键保存返回主界面。

7、写码操作: (针对 DMX512 灯具, 厂家生产灯具测试的时候可能会对灯具单个编写地址, 但是 到实际工地上的时候,安装方式和安装顺序的不同,会导致原来灯具的地址码出现重复或者偏移, 所以 需要用控制器对安装好的灯具进行统一编码操作):

在操作之前需要先确定好灯具的**芯片型号、芯片的写码通道**、以及检查控制器的接线是否正确、灯 具的方向是否正确 确定这些后开始操作写码。

具体写码操作步骤如下:

第一步:按 () 写码 (ADR) 键,进入选芯片状态



第二步:按 🔘 速度+/- 键,切换芯片

写码芯片选择对应表			
01: UCS512B3	07: Hi512A4	13: SM16512P	
02: UCS512C*	08: Hi512D	14: SM17500	
03: UCS512D	09: TM512AC	15: SM17512	
04: UCS512E	10: TM512AD	16: SM17522	
05: UCS512F	11: TM512AL	17: GS8512	
06: Hi512A0	12: SM16512	18:GS8512 清地址	

按 循环/OK 键,进入通道选择界面



第四步:按 🔘 速度+/- 键切换通道数,按 🔘 写码(ADR)键 可以返回上一层操作。

第五步:确认无误后,按) 循环/OK 键进入端口选择界面

第 12 页 共 17 页



第六步:按 速度+/- 键 选择要写地址码的端口



依次类推,总共2个端口。

级联同步的情况下后面的控制器全部按照第一台控制器的选择进行。

第七步:确认无误后,按 **循环/OK**键进入起始通道选择界面



起始通道: 01 开始,注意按通道计算, RGB=3 通道, RGBW=4 通道

例如:按点光源为例,RGB的灯具;从第六个点开始写码,起始通道选多少??

第六个点起始通道=3 通道*5+1=16 要跳开前面 5 个点位,所以起始选 16

总结公式: S=3×N+1 RGB ; S=4×N+1 RGBW

S 代表起始通道 ; N 代表跳开的灯具数=当前需写码点位-1

按 **写码 (ADR)** 键, 可以返回上一层操作。

第八步:通道、端口以及起始通道都确定无误后:

按 **循环/OK** 键开始写码

显示内容: IC: 0X 通道: CH0X 端口: POAL/PO-X



第 13 页 共 17 页



在写码过程中要注意灯具是否有写码状态变化,写码完成自动切换测点界面。



此界面与下面的测点操作一致

第九步:在上述写码操作完成后,如果有换灯具或者维修过后无须重新设置芯片通道等操作,

控制器新增**一键写码功能:** 长按 **写码(ADR)**键 3秒, 控制器界面会自动显示上次写码操作的全部内容并且会自动开始写码。

注: 看灯具是否是按照顺序逐点往下跑动或者手动切换逐点增加。顺序正常的则是成功,顺序不正常的则还要继续写码或者找出写码不成功的原因

常见写码不成功的原因:

①、灯具的方向不对,虽然 DMX512 是并联双向传输信号,但是写码的方向是单向。

②、灯具的接线问题,线序不对,核对好控制器端口和灯具线序。

③、灯具的电源供电不充足,导致无法驱动芯片写码。

④、灯具的信号线过长,超出芯片的有效距离范围。

8、设置测试(Test):

下列情况需要用到测试功能: ①不知道灯具的数量 ②不知道灯具的通道顺序 RGB, RBG, GRB, GBR, BRG, BGR ③灯具是否有坏点 ④灯具供电是否充足 ⑤DMX512 灯具写码是否正常、是否乱码)上诉提到的问题都可以通过测试功能来测试出来。

第一步:按 🤍 测试 Test 键 进入测试界面



第二步:按 速度+/- 键切换 3/4 通道的灯具,以 3 通道为例

第三步:按) 循环/OK 键 ,界面显示



第四步: 按 速度+/- 键切换数字选择对应的端口测试



第五步:按 **循环/OK**键 进入手动测点界面



第六步: 按 **速度**+/- 键 手动单个依次测试,001-1024。



第七步:按 **菜单(MENU)**键自动测点,再次按此键回到手动测点界面



测试灯具 RGB 通道顺序需在手动测点界面按 测试 Test 键



再次按 🤍 测试 Test 键跳转下一个颜色

第 15 页 共 17 页



灯具依次亮的颜色顺序则是灯具的通道顺序

第二步:测试完成按 () 循环/OK 键,返回主界面。

七、M-A1-蓝牙接线示意图:





要求: 1、GND 一定要接,保证地线相同。

2、分清楚数据线,不同芯片的数据线不同:常规一根数据线,断点续传两根数据线。

3、电源正负极,信号正反向都要标记清楚。